

Ultrabio

UltraBio是高活性细菌的混合物，特别为Ultralith系统配制。这种细菌混合物将防止过滤器中的单一培养物，并促进过滤器中营养物的快速加工。

标准剂量:

使用前摇匀

当开始使用UltraBio或更换UltraLith过滤介质后，每天每100升添加1滴，持续2周。在该初始阶段之后，每三天添加2滴每100升，直到下一次更换Ultralith过滤介质。请将UltraBio直接添加到槽中或者放入沸石过滤器的进料口。建议在添加UltraBio后关闭蛋分器2至3小时。

UltraBio是几种硝化和反硝化细菌群体的混合物，其被仔细选择为它们将氨转化为亚硝酸盐，亚硝酸盐转化成硝酸盐和硝酸盐转化成氮气的能力。请在开始使用Ultralith系统和更换Ultralith后添加UltraBio。

我们的细菌混合物是高度集中的。你实际上可以用肉眼观察细菌作为聚集体在溶液中漂移。每次使用前请稍微摇晃瓶子。

+++++

建议：

在具有高营养物浓度的旧罐中，请在使用UltraBak之前，将Ultraphos的磷酸盐浓度降低至约0.1 mg / l - 0.05 mg / l左右。磷酸盐还原后，剂量UltraBio如上所述。

UltraBio含有海洋硝化和反硝化细菌菌株“Nitrosomas sp。硝化杆菌 硝化螺菌属 副球菌属 假单胞菌 并且高度浓缩。

+++++

注意：我们的细菌混合物是高度浓缩的，你可以看到细菌作为聚集体在溶液中漂移。通过溶液中细菌细胞的高浓度，可以有效地排除产物的外来污染或腐烂，并且不需要像在氮气气氛中储存那样的保存。该溶液的保质期至少为9个月，不需要冷冻。

+++++