

ULTRALITH FILTER

为了使Ultralith尽可能容易使用，我们推荐我们的Ultralith过滤器。使用此过滤器，您可以轻松地清洁过滤介质。过滤器可以在内部以及外部使用，但通常它们被放置在过滤器槽中。

过滤器是耐压的，可以在任何地方使用。流量可以使用球阀（可选）进行调节，这对于较小的罐和Ultralith系统的启动阶段尤其重要。

集成的清洁杆使日常清洁程序非常容易。您还可以在悬挂式或锅式过滤器中使用Ultralith过滤介质。在这种情况下，您必须摇动过滤器，以从过滤介质中去除多余的生物膜，保持活性。分离的生物膜可以被冲入撇渣器中，然后移出或进入罐中，在那里它们将被珊瑚作为食物吸收。在这两种情况下，去除生物质将有助于减少罐中的营养物负荷。

泵的流速应足够高以在反应器完全装载时保持足够的流量。如果使用较少的材料，则流速可能太高，并且应该通过在过滤器的出口处的阀来减小。

在使用Ultralith之前，请在RO水中冲洗干净。细颗粒不应到达罐。当颗粒相互移动时，总是会有微小颗粒的磨损。这将导致一些轻微和无害的浊度，其将在几小时内消失。

间隔模式（三开三关）/高功率模式

当启动系统或当必须处理极高的营养物浓度时，过滤器可以以间隔模式使用。在这种情况下，过滤器的内部循环泵每3小时交替打开和关闭。在该模式中，磷酸盐的细菌去除增强。该方法特别适用于回收旧的和/或高度污染的罐。保持Ultralith在任何时候都淹没是至关重要的。我们不建议这种方法永久使用，因为它通常不需要从水族馆中删除这么大量的营养物。此外，当使用间隔模式时，必须仔细监测水族箱的化学参数，特别是硝酸盐和磷酸盐。而是给自己和坦克一点时间达到所需的营养水平。你做的变化越慢，水族箱就越长久。

Ultra Zeo-Matic

Ultralith过滤器也有自动版本，每日自动清洗。这些过滤器也可以在外部使用，只需要很少的能量。